


广州声仕

USB Audio 2.0 Driver Setup And DFU

For Windows



➤ Singxer USB Audio2.0 驱动安装



安装前准备:


- 为了可靠稳定性, 建议卸载其他的 Xmos 的 USB Audio Driver;
- 如果使用 Win8/Win8.1/Win10 系统, 必须禁用驱动程序强制签名;

- 1) 下载“Singxer-USB-Audio-Class2-Driver_v3.20.0”驱动安装文件, 双击运行, 如图:



- 2) 选择你要安装的目录路径, 点击“Install”继续, 等待, 安装完成。






USB 界面固件升级说明


注:

- 1、Singxer USB Audio 2.0 产品支持固件升级，无需另外购买任何附加模块，直接用 USB 数据线升级！
- 2、由于Singxer USB Audio 2.0内部的算法处理，故切勿升级其他固件， 如果不幸变砖，后果自负


- 1) 在连接安装完驱动后，并把设备插入电脑，电脑成功识别设备，进入驱动安装目录下（如：" C:\Program Files\XMOS\USBAudioStDriver_3086"），找到驱动目录下的" xmosusbaudiost3086_dfuapp"，双击运行




2) 弹出升级框（框内显示当前的固件版本）




3) 点击 Browse 按钮 选择我们公司发布的升级固件



- 4) 点击 **Start** 升级固件，等待升级完成，点击关闭，完成升级。





(注意：升级完成后固件版本号的变化)

Singxer USB Audio 2.0